# Time control (XY3800H / XY3800L) 사용메뉴얼

◎ MODE 선택

[MODE 설정 방법]
한번 누름 :Off time – On time 설정
두번 누름 : On time – Off time 설정
세번 누름 : ON time 설정

※ Button Manual

- MODE : On/Off 설정
- ADD : 시간설정 (숫자상승)
- ENTER : 자리옮김 or 설정완료
- RESET : 원위치
- IND : 통전시 점등

## ※ OFF time(닫힘) – ON time(열림) 설정 시

◎ [OFF (닫힘) 시간 세팅]
1.ENTER 버튼으로 자리 이동 → 00.00.00 (시간.분. 초)
2.ADD (숫자상승) 버튼으로 시간 설정
(ex: 20초를 Off 타임으로 설정시 ENTER 버튼 네번 누르고 ADD 버튼 두번 누름)
3. 시간 설정 완료 시 ENTER 버튼으로 오른쪽 끝까지 이동 후 한번 더 ENTER 버튼 누름
4. OFF 시간 설정완료

◎ [ON (열림) 시간 세팅]
1.ENTER 버튼으로 자리 이동
2.ADD (숫자상승) 버튼으로 시간 설정
(ex: 5초를 ON 타임으로 설정시 ENTER 버튼 다섯번 누르고 ADD 버튼 다섯번 누름)
3. 시간 설정 완료 시 ENTER 버튼으로 오른쪽 끝까지 이동 후 한번 더 ENTER 버튼 누름
4. ON 시간 설정완료

◎ 설정 완료

## ※ ON time(열림) – OFF time(닫힘) 설정 시

◎ [ON (열림) 시간 세팅]
1.ENTER 버튼으로 자리 이동 → 00.00.00 (시간.분. 초)
2.ADD (숫자상승) 버튼으로 시간 설정
(ex: 20초를 Off 타임으로 설정시 ENTER 버튼 네번 누르고 ADD 버튼 두번 누름)
3. 시간 설정 완료 시 ENTER 버튼으로 오른쪽 끝까지 이동 후 한번 더 ENTER 버튼 누름
4. ON 시간 설정완료

◎ [OFF (닫힘) 시간 세팅]
1.ENTER 버튼으로 자리 이동
2.ADD (숫자상승) 버튼으로 시간 설정
(ex: 5초를 ON 타임으로 설정시 ENTER 버튼 다섯번 누르고 ADD 버튼 다섯번 누름)
3. 시간 설정 완료 시 ENTER 버튼으로 오른쪽 끝까지 이동 후 한번 더 ENTER 버튼 누름
4. OFF 시간 설정완료

◎ 설정 완료

# Time control (XY3800H / XY3800L) 사용메뉴얼

◎ MODE 선택

[MODE 설정 방법]
한번 누름 :Off time – On time 설정
두번 누름 : On time – Off time 설정
세번 누름 : ON time 설정

※ ON time (열림) 설정 시

◎ [ON (열림) 시간 세팅]
1.ENTER 버튼으로 자리 이동 → 00.00.00 (시간.분. 초)
2.ADD (숫자상승) 버튼으로 시간 설정
(ex: 20초를 Off 타임으로 설정시 ENTER 버튼 네번 누르고 ADD 버튼 두번 누름)
3. 시간 설정 완료 시 ENTER 버튼으로 오른쪽 끝까지 이동 후 한번 더 ENTER 버튼 누름
4. ON 시간 설정완료

◎ 설정 완료

[XY3800H]
– Supply Voltage : 110V – 240V
– AC/DC : 50/60 Hz
– On Time : 1s ~ 99h 59min 59s
– Off Time : 1s ~ 99h 59min 59s

[XY3800L]
– Supply Voltage : 7V – 36V
– AC/DC : 50/60 Hz
– On Time : 1s ~ 99h 59min 59s
– Off Time : 1s ~ 99h 59min 59s